

## CNC frézka Hobby - přední deska A3

Obj. číslo:	106002331
Dostupnost:	skladem

Výprodej



### Popis

Náhradní díl k CNC frézám HOBBY A3.

### Obsah balení

1 ks.

### Technická data

Název parametru	Hodnota
Náhradní díl k	Hobby A3