


## ESD držák DPS OP-006 202

|             |           |
|-------------|-----------|
| Obj. číslo: | 106000811 |
| Dostupnost: | 4 týdny   |



### Popis

ESD držák DPS se používá v případech, kdy součástky na DPS s oboustrannou montáží brání přesnému umístění DPS přímo na základnu pro měření nebo kontrolu.

### Obsah balení

Základna.

Postranní svorky.

Utahovací šrouby.